

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛОВ БАЗОВЫХ БРП И АВР REM

Число фаз, номинальный ток:

- ⊙ 10 – 10 А, однофазный
- ⊙ 16 – 16 А, однофазный
- ⊙ 32 – 32 А, однофазный
- ⊙ 3×16 – 16 А, трёхфазный
- ⊙ 3×32 – 32 А, трёхфазный

Дополнительные компоненты:

- ⊙ А – автоматический выключатель
- ⊙ Am – амперметр переменного тока
- ⊙ Fi – фильтр сетевой с индикацией
- ⊙ I – индикатор питания
- ⊙ V – выключатель с подсветкой
- ⊙ Т – автоматический ввод резерва

Ввод питания:

- ⊙ К – клеммная колодка
- ⊙ 1,8 – встроенный шнур 1,8 м
- ⊙ 3 – встроенный шнур 3 м
- ⊙ Z – разъём на задней стенке корпуса IEC 60320 C14 (для R-10), IEC 60320 C20 (для R-16)
- ⊙ без символа – разъём на передней панели корпуса IEC 60320 C14 (для R-10), IEC 60320 C20 (для R-16)
- ⊙ 2×(1,8/3) – 2 шнура 1,8/3 м при наличии АВР
- ⊙ 2×C20 – 2 разъёма IEC 60320 C20 на передней панели корпуса при наличии АВР

Цвет:

- ⊙ для серого не указывается
- ⊙ В – чёрный

R-X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7

Количество и тип розеток:

- ⊙ nS – Schuko
- ⊙ nC13 – C13 IEC 60320
- ⊙ nC19 – C19 IEC 60320,
*n – число розеток

Длина блока:

- ⊙ 220 – 220 мм
- ⊙ 440 – 440 мм (19")
- ⊙ 1420 – 1420 мм
- ⊙ 1820 – 1820 мм
- ⊙ 2100 – 2100 мм

Тип вилки на шнуре питания:

- ⊙ C20 – IEC 60320 C20
- ⊙ 2P – IEC 60309 «2P+E»
- ⊙ 3PN – IEC 60309 «3P+N+E»
- ⊙ без символа – IEC 60320 C14 (для R-10), Schuko (для R-16)